

AUTO-MAGIC
ul.GLIWICKA 4
Tel.32 259 68 43
www.auto-magic.com.pl

INSTRUKCJA MONTAŻU ZAMKA DO FORDA.
(Na przykładzie Forda Escorta , montaż w innych modelach forda jest podobny)

1.Należy wykręcić śrubkę w klamce.



2. Sciągamy piankową osłonę



3. Wykręcamy śrubkę



4. Wykręcamy śrubki aby zdemontować kasetę.



5. Można zdemontować linkę dla lepszego dostępu do kasety.



6. Wykręcamy 2 śrubki i ściągamy osłonę kasety.



7. Wkładamy siłownik w kasetę tj. jak na zdjęciach.





8. Wkręcamy śrubkę



9. Przewody do podłączenia proponujemy wpuścić przez gumową przelotkę drzwi.

